

Link do produktu: <https://www.ecocondens.pl/plyta-elektroniczna-z-plyta-wyswietlacza-kotla-minimax-dynamic-termet-p-292.html>

Płyta elektroniczna z płytą wyświetlacza kotła MiniMax Dynamic Termet



Cena brutto	830,00 zł
Cena netto	674,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z0500217000
Kod producenta	1279
Producent	Termet

Opis produktu

Płyta elektroniczna z płytą wyświetlacza gazowego kotła do ogrzewania MiniMax Dynamic firmy Termet

Procedura programowania parametrów płyty sterowania.

Jeżeli w procedurze konfiguracji będzie wybierany typ kotła należy (przy wyłączonym zasilaniu) wyciągnąć umieszczoną na płycie sterowania zworkę CM - zostanie wówczas odblokowany rozszerzony tryb konfiguracji.

W trybie rozszerzonym konfigurację rozpocząć należy od wyboru typu kotła parametrem „r6”.

Aby uruchomić procedurę programowania parametrów układu sterowania należy postępować zgodnie z następującym algorytmem działania:

1. Ustaw wybierak funkcji w pozycję „OFF”
 2. Wyłącz zasilanie kotła.
 3. Ponownie włącz zasilanie.
- Maksymalny czas aby wykonać następny krok wynosi 20 sek.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez czas 5 sek.
 5. Na wyświetlaczu pojawi się kod „r1”.
 6. Zwolnij przycisk „Reset”
 7. Poprzez wciskanie przycisku „Reset” wybierz żądany parametr.
- Na wyświetlaczu będzie pojawiać się sekwencja parametrów „r1”, „r2”, „r3”...., „r5”, „r7” „r1”....- przy założonej zworce CM lub „r6”, „r7”, „r1”, „r2”, „r3”...., „r6”, „r7”, „r1”... - przy wyciągniętej zworce CM.
8. Po wybraniu parametru należy przestawić wybierak funkcji w położenie „LATO” (na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość parametru)
 9. dla parametru „r1” kocioł uruchomi się natychmiast w obiegu W.G. W trakcie zapłonu gazu moc palnika przybierze żądaną wartość startową, a po zakończeniu procesu zapłonu moc palnika przybierze wartość maksymalną dla obiegu W.G.
 10. dla parametru „r2” kocioł, po wykryciu przepływu wody użytkowej uruchomi się w obiegu W.U. W trakcie zapłonu gazu moc palnika przybierze wartość startową, a po zakończeniu procesu zapłonu moc palnika przybierze żądaną wartość maksymalną dla obiegu W.U.
 11. dla parametru „r3” kocioł uruchomi się natychmiast w obiegu W.G.
- W trakcie zapłonu gazu moc palnika przybierze wartość startową, a po zakończeniu procesu zapłonu moc palnika przybierze żądaną wartość maksymalną dla obiegu W.G.
12. Aby zmodyfikować wartość parametru przyciśnij przycisk „Reset”.
 13. Po osiągnięciu żądanej wartości przestaw wybierak funkcji w położenie „OFF”.
- Zmiany zostaną zapamiętane i nastąpi przejście z powrotem do opcji wyświetlania parametrów „r1”, „r2”....
14. Powtarzaj cykl od punktu 7 w celu modyfikacji wartości wybranych parametrów.
 15. Aby zakończyć funkcję programowania przestaw wybierak funkcji w położenie BAR.
- UWAGA:** Maksymalny czas aktywności funkcji programowania wynosi 10 minut. Przy wyciągniętej zworce CM edycję parametrów należy rozpocząć od wyboru typu kotła parametrem „r6”.

Po wyjściu z procedury konfiguracji należy - przy wyłączonym zasilaniu - zworkę CM ponownie umieścić w gnieździe na płycie sterowania.

Sposób identyfikacji płytki sterownika T01 polega na tym, iż płytka w wersji uniwersalnej posiada zworkę CM umieszczoną między gniazdem M12 i M10.

Wyjęcie zworki powoduje uaktywnienie trybu konfiguracji.