

Link do produktu: <https://www.ecocondens.pl/zawor-gazowy-sit-sigma-845-kotla-antea-pro-fondital-p-2140.html>



Zawór gazowy SIT SIGMA 845 kotła Antea PRO Fondital

Cena brutto	460,00 zł
Cena netto	373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16
Kod producenta	6VALVGAS04
Producent	Fondital

Opis produktu

Zawór gazowy SIT SIGMA 845

Regulacja zaworu gazowego

Ustawianie mocy maksymalnej

- Sprawdzić wartość ciśnienia zasilania (zobacz Informacje na temat zasad działania na stronie 21);
- Zdjąć plastikową pokrywę A znajdującą się w górnej części cewki modulatora, która zabezpiecza śruby regulacyjne regulatora ciśnienia;
- Podłączyć manometr do punktu pomiaru ciśnienia IN, aby sprawdzić ciśnienie na wejściu, i OUT aby sprawdzić ciśnienie na wyjściu;
- Na panelu sterowania wybrać tryb „ZIMA” lub „TYLKO OGRZEWANIE” wciskając przycisk „Tryb działania” (C) na panelu sterowania;
- Aby uaktywnić funkcję czyszczenia komina, należy przytrzymać przez 5 sekund jednocześnie wciśnięte przyciski „info” i „Reset”.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się temperatura zasilania i odpowiedni symbol ;

- Obrócić W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA mosiężną nakrętkę regulacyjną B, aby zwiększyć ciśnienie gazu w dyszach, obrócić ją W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, aby zmniejszyć ciśnienie gazu w dyszach;
- Przy przejściu na gaz płynny LPG dokręcić do oporu W PRAWO nakrętkę B.

Ustawianie mocy minimalnej

- Odłączyć od zasilania elektrycznego cewkę modulatora D;
- Zapalić palnik i sprawdzić, czy MINIMALNA wartość ciśnienia odpowiada wartości wskazanej (zobacz Informacje na temat zasad działania na stronie 21);
- Aby ustawić wartość ciśnienia, zablokować mosiężną nakrętkę B kluczem 10 mm i przekręcić plastikową śrubę C W PRAWO, aby zwiększyć ciśnienie, lub W LEWO, aby je zmniejszyć;
- Ponownie podłączyć do zasilania elektrycznego cewkę modulatora. Czynności końcowe • włączyć kocioł i sprawdzić czy działa prawidłowo;
- Ponownie sprawdzić wartość minimalną i maksymalną ciśnienia zaworu gazowego.
- w razie konieczności nanieść stosowne poprawki;
- ponownie założyć plastikową pokrywęAprzykręcając ją śrubami;
- zamknąć punkty pomiaru ciśnienia gazu;
- nie występują wycieki gazu;