

Link do produktu: <https://www.ecocondens.pl/czujnik-przeplywu-wody-uzytkowej-kotla-antea-pro-fondital-p-2129.html>



Czujnik przepływu wody użytkowej kotła Antea PRO Fondital

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6FLUSSOS07
Kod producenta	20
Producent	Fondital

Opis produktu

Czujnik przepływu wody użytkowej Flusostat

Montowany w kotle :
Antea PRO

Czujnik przepływu inaczej FLUSOSTAT C.W.U. (tylko dla wersji KC) Flusostat c.w.u. ma wbudowany przełącznik magnetyczny, którego położenie decyduje o minimalnej ilości wody użytkowej niezbędnej do uruchomienia kotła (3 l/min ON i 1 l/min OFF). Jeżeli żądanie c.w.u. nie przekracza tej ilości, mikrowyłącznik nie zamyka styku, nie pozwalając na włączenie kotła, aby uniknąć ryzyka doprowadzenia wody do wrzenia. Wydajności flusostatów są różne i zależą od ogranicznika natężenia przepływu (lub regulatora przepływu), który określa liczbę litrów wody, jaką można pobrać w ciągu minuty przy Δt 30K: FILTRY OCHRONNE Aby zapobiec tworzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz wymiennika głównego, a w konsekwencji jego uszkodzeniom, zaleca się przeprowadzenie dokładnego czyszczenia urządzenia przed jego wprowadzeniem do eksploatacji. Odpowiednia ochrona korpusu wymiennika głównego jest podstawowym warunkiem prawidłowego działania kotła. Nagromadzenie się nadmiernej ilości zanieczyszczeń powoduje straty ciśnienia w obiegu grzewczym, a w konsekwencji zmniejszenie natężenia przepływu. Jeżeli natężenie przepływu jest niższe niż wymagane przez czujnik przepływu ogrzewania, kocioł zostaje zablokowany z powodu „braku obiegu cieczy”. W związku z tym obowiązkowo należy zamontować na wejściu kotła, na linii powrotu, filtr kontrolny (typu Y) z oczkiem siatki o średnicy 0,4 mm.